


ZAPRAWA MURARSKA – CIEPŁOCHRONNA

Data aktualizacji
02.2010

Na bazie specjalnego keramzytu maxit do zapraw.

Przeznaczenie – do murowania ścian jednowarstwowych

ZAPRAWA MURARSKA Ciepłochronna ($\lambda = 0,23 \text{ W/mK}$)		
Składniki (na 100 dm ³ – zaprawy)	Wagowo	Objętościowo (1 : 2 : 6)
Cement 32,5	17 kg	1
Wapno hydratyzowane	13 kg	2
Leca® KERAMZYT do zapraw	61 kg	6
Woda	26 dm³	
Betostat *	0,12 dm³	



* Betostat - dodatek napowietrzający producent LUBANTA tel. 0-61 813 08 53

Przygotowanie zaprawy

1. Wsypać całą ilość keramzytu do pojemnika mieszarki i zalać połową ilości wody zarobowej.
2. Po odczekaniu ok. 7-10 minut dodać cement, wapno i drugą połowę wody.
3. Dokładnie całość wymieszać
4. Pod koniec mieszania dodać Betostat.

Zaprawa nadaje się do układania kielnią, „czepakiem” i skrzynką-podajnikiem.

Jeżeli ściany murowane są w ciepłe dni to mur przed ułożeniem zaprawy należy zwilżyć wodą.

Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie

ul. Krasickiego 9
83-140 Gniew
infolinia: 0801 620 000
e-mail: optirocblok@maxit.pl

Doradcy Techniczni

505 172 089
505 172 082
informacje o systemie
Optiroc Blok patrz:
www.optirocblok.pl